

Návod na použití skleněného nábytku, vitrín, stolů, atd.

Na konstrukci mohlo být použito sklo běžné plavené typu Float, nebo bezpečnostní sklo tepelně tvrzené ESG, nebo lepené VSG. Druh skla je uveden na prodejním dokladu a jednotlivá skla mají odlišné vlastnosti. Sklo typu Float je nejsnáze rozbitelné a může dojít k poranění. Sklo ESG je cca 3x pevnější, snáší teploty do 200°C, rozbije se na drobné úlomky. Sklo VSG si po rozbití zachová částečnou soudržnost díky fólii mezi skly.

Skleněná konstrukce nesmí být dodatečně namáhána odkládáním a opíráním těžkých předmětů a vystavena příliš velkým nárazům, např. lidského těla. Je zakázáno se na konstrukci věšet, vylézat nebo stoupat!

Konstrukce nesmí být využívána k jiným účelům, než na jaké byla konstruována a police nesmí být přetěžovány odkládáním těžkých předmětů, např. broušené sklo, nádobí, knihy, atd. Každé uložení a typ skla umožňuje rozdílné namáhání, v případě nejasností kontaktujte dodavatele.

Sklo nesmí být vystaveno prudkým změnám teplot a nesmí být ani bodově ohříváno, např. topením nebo světly (vyjma skla ESG do 200°C).

Skla mají vyšší bezpečnost proti rozbití v ploše, jsou ale značně náchylná na poškození hrany, především tvrdými a hmotnými předměty, např. při ukládání nádobí, při stěhování nebo mytí. V případě významnějšího poškození skla odlehčete konstrukci sejmutím zátěže a zabraňte dalšímu používání a kontaktujte dodavatele.

Nenamáhejte konstrukci a kování přílišným otevřením, nebo nárazem do již otevřených dvířek. V případě uvolnění kování, poklesnutí dveří, drhnutí skla, atd., kování seřídte, případně opatrně dotáhněte jeho uložení. Používejte jen předepsaných utahovacích momentů, přílišné dotažení vede často k prasknutí skla! V případě nejasností kontaktujte dodavatele.